Atest jakości wg. EN 1492-1:2000+A1:2008

Wystawiony przez:

RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie oddział Toruń, ul. Polna 140 B, 87-100 Toruń

My, RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, oddział Toruń, niniejszym deklarujemy, że opisane poniżej zawiesie jest zgodne z zamówieniem.

WLL: 1000 kg
Typ: SNV 101W, MOST, 1000mm, 1000kg, 30mm
Nazwa zawiesia: Zawiesie pasowe płaskie, dwuwarstwowe tkane z pętlami
Materiał pasa: poliester
Wzmocnienia i ochrona przed uszkodzeniami: -
Norma Europejska: EN 1492-1:2000+A1:2008 – Zawiesia Tekstylne – Bezpieczeństwo – Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia
Kod identyfikowalności: 180187-2
Numery seryjne objęte Atestem jakości: 01-30
Tożsamość osoby upoważnionej do podpisywania świadectwa jakości w imieniu producenta: Arkadiusz Perlik, ul. Polna 140b, 87-100 Toruń, Polska.
Współczynnik próby statycznej: 7:1

19.02.2018, Toruń
Data, miejsce

Podpis

Deklaracja zgodności WE

W rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, załącznik II, 1. A

Producent:
RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie, 04-464 Warszawa, ul Chełmżyńska 180, Polska
Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
Nazwisko i adres: Arkadiusz Perlik, ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, Polska
niniejszym deklaruje, że zawiesie
Marka (nazwa handlowa): Zawiesie pasowe płaskie z pętlami MOST, SNV 101W,
Funkcja: Zawiesie pasowe pętlowe ogólnego zastosowania, z wyłączeniem stosowania w warunkach wymienionych w instrukcji użytkowania,
Typ: SNV 101W
Numer serii produkcyjnej objęty niniejszą deklaracją: 180187-2
Spełnia wymagania następujących dyrektyw europejskich:
• **Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE**
spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:
• **PN-EN 1492-1:2000+A1:2008** Zawiesia tekstylne -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia
Deklaracja traci ważność w przypadku jakichkolwiek modyfikacji nie uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem producenta, lub producentem zawiesia. Deklaracja traci ważność również w przypadku nieprawidłowego użycia, niezgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji użytkowania zawiesia, lub braku prawidłowej konserwacji i regularnej kontroli.

miejsce, data, podpis osoby upoważnionej imię, nazwisko, funkcja sygnatariusza
Toruń, 19.02.2018

Arkadiusz Perlik
Specjalista ds. produktu
Rywal-RHC Sp. z o.o.

Instrukcja obsługi zawiesia pasowego poliestrowego

Zawiesia pasowe produkowane przez RYWAL-RHC spełniają wszystkie obowiązujące przepisy europejskie Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz wymagania obowiązującej normy europejskiej PN-EN 1492-1:2000+A1:2008

Niniejsza instrukcja dotyczy zawiesi pasowych wykonanych z poliestru.
Dopuszczalne obciążenia robocze 1000 kg, o długości efektywnej 1 metr i szerokości 30 mm. Współczynnik bezpieczeństwa dla zawiesi pasowych wynosi 7:1.

Podnosząc ciężary, należy zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem. Operacje podnoszenia należy zaplanować.

1. Przy wyborze zawiesia pasowego należy uwzględnić maksymalne obciążenie robocze, a także sposób jego użycia oraz rodzaj przenoszonego ładunku. Wymiary, kształt i waga podnoszonego ładunku, a także metody, otoczenie i jego cechy warunkują wybór zawiesia.
2. Zawiesie pasowe musi być dostatecznie wytrzymałe i mieć odpowiednią długość dla danego ładunku. Materiał, z którego wykonany jest osprzęt podnoszący, musi być odporny na niekorzystne warunki otoczenia lub rodzaj samego ładunku.
3. Należy zwrócić uwagę na końcówki i akcesoria do podnoszenia, które muszą być dostosowane do taśmy.
4. Zawiesia wykonane z tkaniny mogą być narażone na niekorzystny wpływ niektórych substancji chemicznych. Poliester jest odporny na większość kwasów, ale jest wrażliwy na zasady. Należy pamiętać, że działanie chemikaliów może być silniejsze w wyższej temperaturze.
Roztwory kwasów i zasad, które same w sobie są nieszkodliwe, mogą stać się na tyle stężone poprzez odparowanie, aby spowodować uszkodzenie tkaniny. Zawiesie, które weszło w kontakt z chemikaliami, należy natychmiast wyłączyć z użytku. Umyć zimną wodą i wysuszyć w temperaturze pokojowej. Powiesić do wyschnięcia. W żadnym wypadku nie wolno przyspieszać schnięcia z użyciem ognia i tym podobnymi metodami. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z firmą RYWAL-RHC.
5. Kontakt z chemikaliami często prowadzi do osłabienia pasów. Pasy wtedy się łuszczą albo kruszą i można oddzielić lub zdrapać pojedyncze włókna. W takim wypadku należy wyłączyć zawiesie z użytku i poddać szczegółowym oględzinom.
6. Zawiesie wykonane z poliestru nadaje się do użytku w temperaturach od –40 ºC do 100 ºC. Zakres temperatur roboczych może być inny przy kontakcie z chemikaliami.
7. Na pracę zawiesia wpływa średnica rozpórki. Zbyt mała średnica może spowodować niesymetryczne obciążenie zawiesia na całej szerokości.
8. Zawiesie należy rozłożyć na ładunku tak, aby ciężar był równo rozłożony na całej szerokości pasów.
9. Sprawdzić, czy zawiesie nie zostało uszkodzone przez pozostałe akcesoria i/lub osprzęt.
10. Skontrolować zawiesie przed użyciem i zweryfikować poprawność oznakowania i specyfikacji. Nie wolno używać uszkodzonych lub nieoznaczonych zawiesi. Przykłady uszkodzeń, które mogą pogorszyć bezpieczeństwo użytkowania, to: zadrapania, nacięcia wzdłużne lub poprzeczne. Uszkodzenia krawędzi pasów, szwów lub pętli. W okresie użytkowania często pojawiają się drobne zadrapania na pasach. To normalny objaw, który jednak może szybko doprowadzić do pogorszenia wytrzymałości zawiesia.
11. Należy używać tylko poprawnie oznaczonych zawiesi. Tak ustawiać zawiesie, aby oznakowanie nie zostało uszkodzone przez ładunek, haki itd.
12. Zawiesia nie wolno przeciążać. Nie przekraczać podanego DOR na oznakowaniu i uwzględnić współczynnik nośności (zob. tabela na drugiej stronie).
13. Nie wolno używać zawiesi z węzłami. Zawiesie nie może być skręcone ani zawinięte.
14. Nie wolno, aby szew znajdował się na haku czy osprzęcie. Szew musi znajdować się w pionowej części zawiesia.
15. Chronić zawiesia przed otarciami oraz ładunkami o ostrych krawędziach za pomocą ochronnych przelotek albo narożników.
16. Jeśli zachodzi potrzeba użycia więcej zawiesi niż jedno, muszą one być identyczne.
17. Stosując pętlę przesuwną opasującą ładunek, ułożyć zawiesie tak, aby utworzyć naturalny kąt (120°) pomiędzy ramionami. Nie wolno na siłę przesuwać albo zaciskać pętli opasującej.
18. Unikać ładunków, które powodują nacisk albo wstrząsy.
19. Nie wolno wlec ładunku przy pomocy zawiesia. Nie wolno wlec zawiesia po ziemi.
20. Nie dopuścić, aby ładunek wisiał na zawiesiu, jeśli zachodzi ryzyko, że to mogłoby uszkodzić zawiesie. Nie wolno wyciągać zawiesia spod ładunku na nim zawieszonego.
21. Kiedy zawiesia nie są używane, należy je przechować w suchym i chłodnym miejscu ze sprawną wentylacją. Zawiesia nie mogą wisieć w pobliżu źródeł wysokiej temperatury ani mieć styczności z chemikaliami, oparami ani kwasami. Nie może na nie padać bezpośrednio światło słoneczne ani promieniowanie UV. Skontrolować zawiesie przed przechowywaniem. Nie wolno składować uszkodzonych zawiesi.
22. Uszkodzenia termiczne lub spowodowane tarciem powodują, że powierzchnia taśmy jest wyświecona. W skrajnych przypadkach włókna mogą ulec zgrzaniu. Wyłączyć zawiesie z użytku i poddać szczegółowym oględzinom. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z firmą RYWAL-RHC.
23. Nie wolno próbować samodzielnej naprawy zawiesia. Naprawy zawiesia może wykonywać tylko producent lub osoba wyznaczona przez producenta. Tylko zawiesia, które mają widoczne oznakowanie, mogą być naprawiane.



Zawiesie pasowe bezkońcowe / Zawiesie pasowe płaskie z pętlami

"RYWAL-RHC" Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 951-19-98-317 REGON: 017180279 KRS: 37174 GIOŚ: E0007768WZ
Kapitał zakładowy: 60 929 452,50 PLN